

In uw woning hangen rookmelders van Ei Electronics. Hieronder leest u hoe u deze test en onderhoud. Let op: het bij u geplaatste model kan afwijken van het hieronder getoonde model. Het testen en onderhouden is gelijk.

Testen van uw rookmelders:

TESTEN



Om een goede werking van de rookmelder(s) te kunnen waarborgen is het noodzakelijk de rookmelders regelmatig te testen.

Testen: (zie bovenstaande foto)

Druk de test/hush knop in en houd vast tot er een blauw lampje gaat branden. Doe dit bij elke melder.

Gaan de melders niet in alarm? Maak dan de melders goed schoon (zie hiernaast) en herhaal de test.

Door middel van het indrukken van de Test/hush knop kan de rookmelder worden gereset.

Onderhoud van uw rookmelders:

REINIGEN



Rookmelders zijn gevoelig voor stof.

Ter voorkoming van ongewenst alarm is het noodzakelijk de melder(s) minstens 2 x per jaar goed schoon te maken. Gebruik hiervoor de stofzuiger met het zachte borstelgedeelte. (zie bovenstaande foto)

Daarnaast de rookmelder(s) regelmatig afstoffen.

Overige instructies:

- De rookmelder mag niet worden geschilderd.
- Indien de rookmelder(s) niet in alarm gaan bij het testen (wel eerst goed schoonmaken), neem dan contact op met SallandWonen (tel. 0572 348 348).
- De rookmelder dient na maximaal 10 jaar gebruik vervangen te worden. Op de zijkant van elke Ei Electronics melder is een sticker aanwezig met daarop het jaar van vervanging.
- Bij een foutmelding geeft de rookmelder iedere 40 seconden een kort piepsignaal. Neem dan contact op met SallandWonen (tel. 0572 348 348).

Bewaar deze gebruiksvorschriften in uw meterkast!